



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SERIE FORTFIRE

1. ¡ENHORABUENA!

Acaba de entrar usted en el mundo de la seguridad inteligente, al adquirir una CAJA FUERTE dotada de circuito electrónico.

Con nuestra tecnología desarrollada por ordenador y sistemas CAD, hemos logrado las máximas garantías de fiabilidad y seguridad, y gracias a un exhaustivo control de calidad estamos seguros de poder satisfacer todas sus expectativas.

Esperamos poder contarle a usted entre nuestros clientes y amigos, y le rogamos que lea y siga detenidamente las instrucciones que a continuación le indicamos.

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 4 pilas alcalinas de 1,5 V, tamaño AAA. Vigile la caducidad de las pilas.
- Código de usuario y código de emergencia de longitud variable de 1 a 10 dígitos.
- Sistema de bloqueo automático de 5 minutos al introducir una combinación errónea más de 3 veces consecutivas.
- Sistema de aviso de pilas bajas.
- Las pilas nuevas permiten aproximadamente 5.000 aperturas. Recomendamos el cambio de pilas cada año para un correcto funcionamiento. Utilice pilas alcalinas.
- Programación de retardo de 0 a 99 minutos.
- Permite programar la apertura dual, con dos códigos.

3. PRIMERA UTILIZACION

- Coloque 4 pilas alcalinas AAA en el portapilas situado en el interior del teclado:
Paso 1- Gire el teclado suavemente hacia la izquierda para ver el portapilas.



Frontal cerrado



Frontal abierto

Paso 2- Coloque cuatro pilas alcalinas AAA en el portapilas.

Paso 3- Vuelva a colocar el teclado y gírelo hacia la derecha.

- Abra y cierre la caja varias veces con los códigos originales de fábrica.
- Cambie el código de usuario original.

4. INSTRUCCIONES DE APERTURA Y CIERRE

El sistema electrónico permite programar:

A) APERTURA CON UN SOLO CODIGO: usuario o emergencia.

Para programar la apertura con un código (de fábrica la caja esta programada así), siga la siguiente secuencia:

COD. EMERGENCIA # 0 # 0

Para abrir la caja con el código de usuario o emergencia:

Pulsar *. Introducir el código. Pulsar #.

Ejemplo: * 0 0 0 0 #

El sistema se desbloquea y puede girar el volante hacia la derecha.

B) APERTURA CON DOS CÓDIGOS, usuario y emergencia (apertura dual)

Para programar la apertura dual, siga la siguiente secuencia:

COD. EMERGENCIA # 1 # 1

Para abrir la caja con el código de usuario y el código de emergencia:

Pulsar * Introducir el código 1. Pulsar #. Introducir el código 2. Pulsar #.

Ejemplo: * 0 0 0 0 # 7 7 7 7 7 7 #

El sistema se desbloquea y puede girar el volante hacia la derecha.

Para cerrar: girar el volante hacia la izquierda

5. PROGRAMACION DE CÓDIGOS

CODIGO DE USUARIO: Todas las cajas salen de fábrica con la misma combinación. **Por su seguridad, no olvide cambiarla.** Para ello, realice la siguiente secuencia:

CODIGO USUARIO ORIGINAL # 2 * NUEVO COD. USUARIO # NUEVO COD. USUARIO

Ejemplo: # 0 0 0 0 # 2 * 1 0 8 0 8 8 # 1 0 8 0 8 8 #

CODIGO DE EMERGENCIA: Todas las cajas salen de fábrica con la misma combinación. **Por su seguridad, no olvide cambiarla.** Para ello, realice la siguiente secuencia:

COD. EMERGENCIA ORIGINAL # 1 * NUEVO COD. EMERGENCIA # NUEVO COD.
EMERGENCIA #

Ejemplo: # 7 7 7 7 7 7 # 1 * 9 7 6 1 0 7 3 2 1 # 9 7 6 1 0 7 3 2 1 #

6. PROGRAMACION DEL TIEMPO DE RETARDO

Esta función activa un retardo que bloquea la apertura de la caja de 1 a 99 minutos desde el momento que pulsa la tecla *. Siga la siguiente secuencia para programar el tiempo de retardo:

COD. EMERGENCIA # MIN DE RETARDO (01-99) # MIN DE RETARDO (01-99)

Una vez programado el tiempo de retardo, al pulsar la tecla *, se activa el tiempo de retardo. Durante este tiempo, el led amarillo parpadea cada 5 segundos. En los últimos 10 segundos parpadea mas rápido y al terminar se escuchan dos beeps.

Una vez terminado el tiempo de retardo, dispondrá de 2 minutos para abrir la puerta siguiendo las instrucciones de apertura.

Para borrar el retardo, programe el tiempo de retardo con 00 minutos:

COD. EMERGENCIA # 0 0 # 0 0

7. OBSERVACIONES

CODIGO ERRONEO: si el código que marca no es el programado anteriormente, escuchará dos beeps que indican que este código no es el correcto. Vuelva al punto número 4-Instrucciones de apertura y cierre.

BLOQUEO: el sistema de bloqueo automático le proporciona seguridad adicional contra el robo, ya que al introducir **3 veces seguidas** una combinación errónea, la caja queda bloqueada durante **5 minutos**. Al finalizar este tiempo, podrá abrirla siguiendo el procedimiento habitual.

PILAS BAJAS: el sistema detecta que el nivel de pilas empieza a ser demasiado bajo y que es el momento de cambiar las cuatro pilas. Usted reconocerá esta indicación porque una vez introducido el código para abrir la caja, se ilumina el led rojo.

CAMBIO DE PILAS: Al portapilas se accede desde el exterior de la caja. Se encuentra debajo del teclado. Gire el teclado hacia la izquierda, para acceder al portapilas. Cambie las cuatro pilas, coloque de nuevo el teclado y gírelo hacia la derecha.